

PL

Ważne informacje

- Wagi nie myć wodą, nie zanurzać jej też w wodzie.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia pojemności, na wyświetlaczu pojawi się symbol „EEEE”.
- Waga jest przeznaczona do wykorzystania w gospodarstwach domowych, nie jest odpowiednia do wykorzystania komercyjnego lub w medycynie; waga nie jest skalibrowana.

Ważenie do 20 kg (705,5 oz), odchyłka - 5 g (0,176 oz).

Baterie

- W celu włożenia lub wyjęcia baterii trzeba otworzyć przestrzeń na baterie. Podczas wkładania baterii trzeba zawsze wkładać baterie zgodnie z biegunkami.
- Trzeba użyć dwie AAA 1,5V baterie (nie są w kompletie).
- Jeżeli baterie trzeba wymienić, zostanie wyświetlony symbol baterii .
- Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się „LO”, dojdzie do automatycznego wyłączenia.
- W razie długotrwałej przerwy w wykorzystaniu wagi, nie powinno się pozostawiać baterii w przestrzeni na baterie.

Ważenie

- Waga umieścić na prostej i twardej powierzchni.
- W celu zważenia składników, trzeba umieścić na powierzchni wagi odpowiednią miszkę.
- Aby włączyć naciśnij na waga, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „0”. .
- Przez naciśnięcie przycisku **UNIT** zmienisz ważenie z gramy (g), kilogramy (kg), uncje (oz), libry (lb), mililitry (ml) oraz uncje ciekłe (fl.oz).
- Przed każdym ważeniem połóż najpierw pojemnik (miskę itd.) do ważenia na powierzchni wagi, dopiero potem włącz waga.
- Dodawaj składniki do miski, dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana masa.
- Jeżeli chcesz dodawać dalsze dodatki, bez uprzedniego opróżnienia pojemnika, naciśnij ponownie przycisk **OFF TARE**. W ten sposób zostanie wyświetlona tylko waga dodana/uzupełniona.
- Po wykorzystaniu można wyłączyć wagę poprzez naciśnięcie przycisku **OFF TARE**. Jednostka zostanie wyłączona automatycznie, gdy przez 60 s nie dojdzie do naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku.

Doważanie

- Na tylnej stronie wagi znajduje się przełącznik przesuwny.
- Pozycja I – doważanie, przez dodawanie surowców pierwotna waga rośnie.
- Pozycja II – niedoważa, mimo dodawania surowców pozostaje tylko pierwotna waga pierwotna.

Czyszczenie i utrzymanie

- Płaszczyzna oraz spód wagi, może być czyszczony miękką, suchą bądź lekko wilgotną szmatką. • Do czyszczenia nie używać żadnych środków ściernych, ostrych oraz agresywnych rozpuszczalników.

Výrobce/výrobka:
Guangdong Winburg Technology Co., Ltd.

1F Factory building, No 1, Yihui Fifth Road, Henglan Town, Zhogshan City, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o., Pežinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: EC700 / EAN: 8592381152147

www.oriondomacipotreby.cz



130599

DIGITÁLNÍ KUCHYNSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA

CZ

Důležité informace

- Neumýjte váhu vodou a neponořujte ji do vody.
- Pokud je kapacita překročena, zobrazí se na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určena pro domácí použití a není vhodná pro lékařské nebo komerční použití; váha není kalibrována.

Kapacita (Max.) - 20 kg (705,5 oz), odchylka (d) - 5 g (0,176 oz).

Baterie

- Pro vložení či vyjmouti baterií otevřete prostor pro baterie. Při vkládání baterií vždy dodržujte správnou polaritu.
- Použijte dvě AAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení).
- Pokud je potřeba vyměnit baterie, zobrazí se symbol  .
- Pokud se na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutí.
- Při dlouhodobém nepoužívání váhy neponechávejte baterie v prostoru pro baterie.

Vážení

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pro zvážení ingrediencí umístěte vhodnou misku na plochu váhy.
- Pro zapnutí stlačte váhu, dokud se na displeji nezobrazí „0“ 
- Stisknutím tlačítka **[UNIT]** převedete vážení mezi gramy (g), kilogramy (kg), unce (oz), libry (lb), millilitry (ml) a tekuté unce (fl.oz).
- Před každým vážením nejprve položte nádobu (misku atd.) k vážení na plochu váhy, teprve poté váhu zapněte.
- Přidávejte ingredience do misky, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.
- Chcete-li přidávat další přísady, aniž byste nejprve vyprázdnili nádobu, stiskněte znova tlačítko  . Tímto způsobem se zobrazí pouze přidaná/doplňněná váha.
- Po použití se váha může vypnout stisknutím tlačítka  . Jednotka se však automaticky vypne, pokud během 60 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko.

Dovažování

- Na zadní straně váhy se nachází posuvný přepínač.
- Poloha I – dovažuje, přidáváním surovin se původní váha navýšuje.
- Poloha II – nedovažuje, přidáváním surovin zůstává pouze původní váha.

Čištění a údržba

- Plocha a spodní část váhy mohou být otřeny měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pro čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky, drsné čistící roztoky nebo agresivní rozpouštědla.

SK

Dôležité informácie

- Neumývajte váhu vodou a neponárajte ju do vody.
- Pokiaľ je kapacita prekročená, zobrazí sa na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určená pre domáce použitie a nie je vhodná na lekárskes alebo komerčné použitie, váha nie je kalibrovaná.

Kapacita (Max.) - 20 kg (705,5 oz), odchylka (d) - 5 g (0,176 oz).

Batéria

- Pre vloženie či vybratie batérií otvorte priestor pre batérie. Pri vkladaní batérií vždy dodržujte správnu polaritu.
- Používajte dve AAA 1,5V batérie (nie sú súčasťou balenia).
- Pokiaľ je potrebné vymeniť batérie zobrazí sa symbol  .
- Pokiaľ sa na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutiu.
- Pri dlhodobom nepoužívaní váhy neponechájte batérie v priestore pre batérie.

Váženie

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pre zváženie ingredienti umiestnite vhodnú misku na plochu váhy.
- Pre zapnutie stlačte váhu, pokiaľ sa na displeji neobjaví „0“ 
- Stlačením tlačidla **[UNIT]** prevediete váženie medzi gramy (g), kilogramy (kg), unce (oz), libry (lb), millilitry (ml) a tekuté unce (fl.oz).
- Pred každým vážením najprv položte nádobu (misku atd.) k váženiu na plochu váhy, potom až váhu zapnite.
- Pridávajte ingredience do misky, pokiaľ sa nezobrazí požadovaná hmotnosť.
- Ak chcete pridať ďalšie prísady bez toho, aby ste najskôr vyprázdnili nádobu, stlačte znova tlačidlo  . Týmto spôsobom sa zobrazuje iba pridaná/doplnená váha.
- Po použití sa váha môže vypnúť stlačením tlačidla  . Jednotka sa však automaticky vypne, pokiaľ behom 60 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo.

Funkcie vyváženia

- Na zadnej strane váhy je posuvný prepínač.
- Poloha I – dovažuje, pridávanie surovin, sa pôvodná váha navýšuje.
- Poloha II – nedovažuje, pridávanie surovin zostáva iba pôvodná váha.

Čistenie a údržba

- Plocha a spodná časť váhy môže byť otrená mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Pre čistenie nepoužívajte žiadne brusné prostriedky, drsné čistiaci roztoky alebo agresívne rozpúšťadla.